

## REPARATIE VAN BESCHADIGINGEN IN DE GELCOATLAAG

### **METHODE 1:**

- 1) Krassen uitdiepen met een scherp mes en/of schuurpapier.
- 2) Op dit gedeelte een hechtmiddel (+ harder) of polyesterhars (+harder) insmeren.
- 3) Polyesterplamuur aanbrengen, dit zo glad mogelijk afstrijken en nadat dit hard is geworden, schuren met waterproof schuur-papier (nr.220 - 320). In de regel moet men 2 à 3 keer plamuur aanbrengen voor het gewenste resultaat. U kunt met de vingertoppen voelen of alles egaal en glad is.
- 4) Afwerken met dd-lak in de gewenste kleur. Minimaal twee keer aanbrengen.

### **METHODE 2:**

- 1) Krassen uitdiepen met een scherp mes, verfkrabber, dremel en/of schuurpapier.
- 2) - Gelcoat in dezelfde kleur met antikleef aanbrengen in de krassen, eventueel cellotape er overheen plakken (bijv. op een staand vlak).
  - U kunt wel gelcoat zonder antikleef gebruiken, maar dan moet u sowieso cellotape plakken over de reparatie i.v.m. het "plakkerig" blijven van de reparatieplek nadat deze is uitgehard.
  - Is het onverhoopt toch gebeurt dat u geen antikleef in uw gelcoat heeft gedaan en u bent vergeten de reparatieplek af te tappen. Wees dan gerust, want u kunt de bovenste laag van de gelcoat eerst nog afnemen met aceton. Dit zal het kleverige laagje grotendeels verwijderen en maakt de plek weer bewerkbaar.

Probeer ervoor te zorgen dat het oppervlak van de toegevoegde gelcoat hoger ligt dan de oude gelcoat. Zo hoeft u later niet nog eens gelcoat toe te voegen. Deze laag laten uitharden.

- 3) Na het uitharden met een schuurblokje schuren met waterproof schuurpapier (k600 - 800 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000). Blijven schuren totdat u een glad en egaal oppervlak heeft.

**Tip!** *Plak papiertape ruim over de reparatieplek. Als u nu begint te schuren op de reparatie doet u dat door de tape heen. Op deze manier schuurt u niet meteen alles buiten de reparatieplek. Ook kunt u op deze manier een grovere korrel schuurpapier gebruiken (gebruik wel altijd een schuurblokje!). Zodra u de plek gelijk heeft geschuurd met de tape kunt u deze verwijderen en verder gaan zoals hierboven omschreven.*

- 4) De glans die verdwenen is door het schuren, kan weer terug gebracht worden met polijstpasta.
- 5) Waslaag aanbrengen.

### **Succes met uw project!**

*Als u er niet uitkomt kijk dan op ons **Youtube-kanaal** voor instructiefilmpjes. Uiteraard zijn wij telefonisch ook te bereiken op **0561-613344**. Wilt u liever persoonlijk contact? Bezoek dan onze winkel in Wolvega, de koffie staat voor u klaar!*